


SENA



10C EVO

**MOTORCYCLE BLUETOOTH® CAMERA
AND COMMUNICATION SYSTEM**

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

TÜRKÇE

RIDE CONNECTED

En sevdiğiniz melodileri dinleyin, arkadaşlarınızla interkom üzerinden konuşun, GPS'inizden yönleri duyun ve daha fazlasını kulaklığınızla yapın. Yerleşik Bluetooth® özellikleri, UHD kamera, HD hoparlörler ve Advanced Noise Control™ kullanan bir mikrofon ile teknoloji hiç bu kadar minimal veya özgür hissetmemişti.



Bluetooth®



1.6 Km (1.0 Mile) Interkom



Dahili UHD Kamera



4 yollu interkom



Akıllı Audio Mix™



Advanced Noise Control™



WiFi



Audio Multitasking™



Audio Kaynağı önceliği

BAŞLARKEN

1. Bu ürün, Kullanıcı Kılavuzunun temel sürümü olan Hızlı Başlangıç Kılavuzu ile birlikte gelir. **KULLANICI KILAVUZUNUN TAM BİR SÜRÜMÜ SENA.COM'DAN İNDİRİLEBİLİR.**
2. Bu üründe yerleşik olarak bulunan yeni gelişmiş özelliklerden tam olarak yararlanmak için bu ürünü en son yazılımı ile ücretsiz olarak güncelleyin. Ürününüzü nasıl güncelleyeceğinizi görmek için sena.com adresini ziyaret edin.
3. Kullanıcılar, Sena ürünleriyle ilgili en güncel bilgileri, faydalı ipuçlarını ve diğer tüm duyuruları Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram'dan takip edebilirler..

SENA



SENA Technologies, Inc.

sena.com

Customer Support: support.sena.com

BAŞLARKEN

Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır

Açıklama ve belirtme çizgileri, resimleri okumanıza yardımcı olmak için buradadır. Yeni teknoloji kafa karıştırıcı olabilir, ancak resimleri kullanarak eylemleri gerçekleştirmenin basit bir yolunu oluşturduk.



İşlev


=



=

Düğme(ler) to Bas veya Tut

Düğmeler



BAŞLARKEN

İkonların açıklaması



BAS /Sayı kadar basın



Bas ve tut sayıdaki kadar saniye basılı tutun



Çevir saat yönünde (sağda) veya saat yönünün tersine (sola).



Basarken çevir. saat yönünde (sağda) veya saat yönünün tersine (sola)



"Hello"

Duyulabilir uyanlar

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU


ÜRÜN DETAYLARI

Anten

Kamera Düğmesi

Lens

Görüş açısı: 125 derece
Aperture: F/2.4



Seçim Tekerı


Durum ışığı

Güç, Şarj ve güncelleme

MicroSD Card Girişı







Telefon düğmesi

Kulaklık ve
mikrofon girişı



HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Baęlantı



Temel İşlevler


Cihazı Açma



Cihazı Kapatma



Sesi arttırma



Sesi Azaltma



HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Pil Seviyesinin Kontrolü

Görsel Yöntem



YÜKSEK



ORTA



DÜŐÜK




Sesli Yöntem



"Battery level
high/medium/low"

Bluetooth EŐleme (Phone, MP3, GPS)

Telefon EŐleme




PIN

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU


Telefonu Cevaplama




Çaęrı Sonlandırma



Çaęrı Reddetme



Sesli Arama



MusiKOntrolleri

Play/Pause



Parça Atlatma



Parça Geri Alma



HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Kamera Kontrolleri

Kamerayı açma



Kayıt Başlatma



Kamerayı Kapatma



Kayıtı durdurma



Fotoğraf Çekme




Not:

Video çözünürlüğü 2160p / 30fps ise, video kaydı sırasında fotoğraf çekemezsiniz.

Not:

- MicroSD kart olmadan video kaydedemezsiniz.
- Kamerayı kullanmadan önce microSD kartınızın formatlanması gerekiyor.
- 128 GB'a kadar MicroSD kartlar ve U3 veya üzeri kartlar uyumludur.

SD Kartı Formatlama




HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU


WiFi Kanalını Deęiřitme
(Varsayılan: 5 GHz)



5 GHz Seęimi



2.4 GHz Seęimi



Not:

AKILLI TELEFONUNUZ VEYA BÖLGENİZ 5 GHz DESTEKLEMEZSE,
WiFi KANALINI 2,4 GHz OLARAK DEęİŐTİRMENİZ GEREKİR.

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Interkom

Bluetooth interkom görüŐmeleri için kulaklıkla en fazla üç kiŐi eŐleŐtirilebilir.

A cihazı ile B cihazının eŐleŐmesi



siz

VE

=



B Cihazı ile Interkom yapılması



=



siz

veya

=



DURUM
IŐIĐI


=

Yanıp sÖnen mavi LED, interkomların eŐleŐtiĐini doĐrular.


HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Radyo


FM Radyonun Açılması





FM Radyonun Kapatılması



İstasyon Tarama



İstasyonlar Arası Gezinme




HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Cihaz Ayar Menüsü


Cihaz Ayar Menüsünü Açma



İşlevin Onaylanması



Menü Seçenekleri Arasında Dolaşma



HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Sena Device Manager

SENA Device Manager Programı firmware yükseltme ve PC veya Apple bilgisayar doğrudan ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Sena Aygıt Yöneticisini indirin, lütfen sena.com adresini ziyaret edin.

Sena Uygulaması

Sena Uygulaması, cihaz ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Android ve Apple işletim sistemleri için Sena Uygulamasını sena.com adresinden indirin.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Sena Camera Uygulaması

Sena Kamera Uygulaması, kameradan canlı bir ön izleme görmenize, kaydedilen videoları yönetmenize ve kamera sistemindeki yerleşik WiFi özelliğini kullanarak video ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır. Kamera ve Sena Kamera Uygulaması bağlandığında, kamera akıllı telefonun tarih ve saatiyle senkronize edilir. Android ve Apple işletim sistemleri için Sena Camera Uygulamasını sena.com adresinden indirin.



Download on the
App Store





GET IT ON
Google Play


HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Sorun Giderme

Fabrika Ayarlarına Dönme




Hata Sıfırlama




























Not: Hata Sıfırlama cihazın fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemes.

HIZLI REFERANS

	İŞLEV	KOMUT DÜĞMELERİ
Temel İşlevler	Cihazı Açık /Kapatmak	  
	Sesi Açık / Kısımak	  
Telefon	Sesi Açık / Kısımak	  or 
	Cevaplama	 or  
	Bitirme	  or  
	Gelen Çağrışı Reddetme	 
	Sesli Arama	 
Hızlı Aramal	 	

HIZLI REFERANS

	İŞLEV	KOMUT DÜĞMELERİ
 Müzik	Müzik Çalma / Durdurma	 
	Parça Atlama	 
	Parça Geri Alma	 
 Kamera	Kamerayı Açma	 
	Kamerayı Kapatma	 
	Kayıdı Başlatma / Bitirme	 
	Fotoğraf Çekme	 
 FM Radyo	FM Radyo Açma / Kapama	 
	İstasyonlar Arasında Gezinme	 
	İstasyonlar Arasında Gezinme	 
	Kanal arama, durdurma	 

HIZLI REFERANS

İŞLEV

KOMUT DÜĞMELERİ



Intercom

İnterkom Eşleme



İnterkom Başlama / Bitirme

