


SENA



SPIDER ST1

MOTORCYCLE MESH İLETİŞİM SİSTEMLERİ

HD SPEAKERS

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

SENA YAZILIMLARI

SENA MOTORCYCLES App uygulamasını Google Play veya App Store üzerinden indirin.



SENA MOTORCYCLES

sena.com Üzerinden aşağıdaki yazılımları yükleyin



Firmware



Sena Device Manager

- Firmware upgrade
- Device configuration setting





Quick Start Guide,
User's Guide

SENA



SENA Technologies, Inc.
Customer Support: sena.com



■ Ürün Detayları






Kurulum

- Daha fazla bilgi için kullanma kılavuzuna göz atabilirsiniz


Hızlı bağlantılı yuvanın kullanılması






Yapışkanlı yuvanın kullanılması






Kulaklıkların montajı



Kamçı mikrofonun takılması




Kablolu mikrofonun takılması



Mesh Intercom Anteni

Anteni açmak için yavaşça dışarı doğru çekip anteni kaldırın



Resimlerin okunması

TAP 1x İşarete gösterildiği sayı kadar basın

HOLD 10s İşarete gösterildiği süre kadar basılı tutun



Gösterildiği gibi sağa veya sola döndürün




Gösterildiği gibi basılı tutarak sağa veya sola döndürün




Duyulabilir uyarı

Temel İşlevler

Cihazı açma



Cihazı kapama



Sesi arttırma



Sesi kısma



■ Pil seviyesini kontrol etme

Cihaz açılırken



■ Telefon Eşleme

Cihazı ilk defa açtığınızda:




- ② Telefonunuzun tespit ettiği Bluetooth cihazlarının arasından SPIDER ST1 isimli cihazı seçin




- Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna göz atabilirsiniz.

■ Telefon kontrolleri


Cevaplama




Bitirme



Reddetme



Sesli arama



■ Müzik kontrolleri

Play/Pause



Bir şarkı ileri



Bir şarkı geri




Mesh Intercom™

Open Mesh™: aynı kanal içinde herkes ile görüşme

Group Mesh™: aynı özel grup içindekilerle görüşme

- Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunuza göz atabilirsiniz

Mesh Intercom (açma)



TAP
1x



Yanıp söner ●



"Mesh intercom on,
Open Mesh, Channel 1"

Mesh Intercom (Kapatma)



TAP
1x



"Mesh intercom off"

Not: Mesh Intercom açılınca, cihazınız otomatik olarak yakındaki Open Mesh Intercom özelliği açık olan cihaza bağlanır. Varsayılan olarak kanal 1 ayarlıdır


Open Mesh

Open Mesh Kanal Ayarı (varsayılan kanal:1)

- ① Kanal ayarına girme



- ② Kanal arası seçim yapma
(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Exit → 1 → ...)



- ③ Ayarı kayıt etme




Not: SENA MOTORCYCLE App ile kanal değiştirebilirsiniz.

Group Mesh

Group Mesh tüm cihazları tek tek eşlemeden diğer kullanıcılara giriş, ayrılma veya tekrar katılma imkanı sağlar.

1) Group Mesh yaratma

Grup Mesh interkom yaratmak için en az iki OPEN MESH kullanıcıya gerekli



① **Kullanıcılar (Siz, B, C)** ile Grup Mesh yaratmak için gruplama




② Gruplama tamamlandığında Kullanıcılar (Siz, B ve C) Open Mesh'ten Grup Mesh'e dahil olduğunu bildiren bir sesli uyarı duyarlar.



2) Mevcut Grup Mesh'e dahil olma

Mevcut grubun bir üyesi yeni bir veya birden çok Open Mesh kullanıcısına Mevcut gruba katılma izini verebilir



- ① Mevcut grubun bir üyesi ve katılacak olan open mesh kullanıcıların gruba katılması için herbiri Mesh düğmesine beraberce 5 saniye basılı tutmalıdır.



- ② İşlem tamamlandığında yeni kullanıcılar bir sesli uyarı duyacak ve open mesh'ten grup mesh'e dahil olmuş olacaklar.



■ Mikrofonu açıp kapatmak (varsayılan: Açık)

Kullanıcılar Mesh Interkom açıkken mikrofonlarını devre dışı bırakabilirler.



■ Mesh'i sıfırlama (reset)

Eğer bir cihaz Open veya Grup mesh içinde ise Mesh sıfırlandığında otomatik olarak Open Mesh'e döner (Varsayılan: Kanal 1)



■ Ayarlar Menüsü (Configuration)


Ayarlar menüsüne erişim



Menü seçenekleri arasında dolaşma



Menüden seçim yapma




■ Sorun giderme

Fabrika ayarları





























Sorun giderme



Not: Fault Reset cihazı fabrika ayarlarına geri döndermeyecektir.

Hızlı başvuru

	İŞLEV	KOMUTLAR
 Temel İşlevler	Güç açma Güç kapama	     
	Ses açma / kısma	  veya 
	Cevaplama	 
 Telefon	Çağrı sonlandırma	 
	Çağrı reddetme	 
	Sesli Arama	 
 Müzik	Play/Pause	 
	Bir şarkı ileri	 
	Bir şarkı geri	 

İŞLEV	KOMUTLAR
 Mesh Intercom™	Mesh interkomu açma/kapama  (TAP 1x)
	Kanal ayarı  (TAP 2x)
	Mesh Gruplama  (HOLD 5s)
	Mesh'i sıfırlama  (HOLD 8s)
	Mikrofonu açıp kapatma  (HOLD 1s)